


Monterings- anvisning

Lagerhylla META CLIP Start- och påbyggnadssektion

Belastningstabell



Max last per hyllplan 100 kg
Max last i hyllställ 900 kg

För din säkerhet...

